



Front, MAD S187



Rear, MAD S186

NL

- Raadpleeg het betreffende (elektronische) werkplaats-handboek voor de aanhaalmomenten en de de- en montagevolgorden.
- Stel indien aanwezig de lastafhankelijke remdrukregelaar LAR af zoals in het (elektronische) werkplaathandboek is aangegeven.

GB

- Use the concerning (electronic) workshopmanual for the torques and the dis- and assembling order.
- Adjust the load sensing apportional valve if this is mounted according to (electronic) workshopmanual specifications.

D

- Heranziehe das bezügliche (elektronische) Werkstatthandbuch für die Drehmomente und die De- und Montagereihenfolge.
- Wann eine ALB Regelung montiert ist Stellen Sie ALB-Regelung (Automatische Lastabhängige Bremsdruckregelung) ab laut (elektronische) Werkstatthandbuch.

F

- Veuillez consulter le manuel d'atelier (électronique) pour les moments de serrage et l'ordre des opérations de (dé)montage.
- Il faut ajuster le correcteur de freinage suivant les indications du (électronique) manuel de réparation.

S

- Se den aktuella (elektroniska) verkstadshandboken för vridmoment och demonterings- och monteringsordningar.
- Justera L.A.V. (Lasta-Avkännar-Ventil) enligt anvisningar (elektroniska) verkstadshandboken.

E

- Consultese el manual de taller (electrónico) pertinente para aprender los momentos de apriete y el orden de montaje y desmontaje.
- Ajuste la válvula reguladora de freno dependiente de carga conforme (electrónico) pertinente.