

APPLICAZIONI SPECIALI PER CARICHI

Come si applica:

1. Sollevare la vettura fino all'abbandono del ponte.
2. Sistemare la staffa inferiore sul centro balestra.
3. Collocare la molla fra le parti ed abbassare la vettura.

