



#### COME SI APPLICA:

- 1) sollevare la vettura fino all'abbandono del ponte;
- 2) togliere il bullone inferiore dell'ammortizzatore in modo da liberare il mollone originale (sospensione);
- 3) togliere il tampone di fine corsa (paracolpi) situato in alto al centro del mollone originale;
- 4) fissare la staffa inferiore  con il bulloncino in dotazione, nel foro esistente al centro del piatto porta molla originale in basso;
- 5) inserire la molla  all'interno del mollone originale, con sopra la staffa superiore, che andrà a collocarsi nel foro lasciato dal tampone di fine corsa tolto in precedenza (in alto);
- 6) controllare che le molle  siano ben collocate nelle loro sedi in gomma;
- 7) rimettere il mollone originale nella posizione iniziale e fissare gli ammortizzatori.