


HV-062288
Ford Focus

**MAX COMFORT.
MAX CONTROL.
MAX SAFETY.**



**Suspension
Systems**

NL Montage handleiding
EN Fitting instructions
DE Einbau Anleitung
FR Guide d'installation



Notice

NL

1. Monteer originele delen van de auto volgens voorschriften in het werkplaats-handboek.
2. Controleer na de montage of de MAD veer voldoende voorspanning heeft.
3. Bescherm metalen delen met een corrosie-werende coating.
4. Stel de koplamphoogte en indien aanwezig het camera en / of radarsysteem op-nieuw af.
5. Bij een multi-link wielophanging is het raadzaam opnieuw uit te lijnen.
6. Op de volgende pagina vindt u de QR codes en URL's om de betreffende documen-ten van deze set te downloaden

EN

1. Mount original parts of the car as specified in the workshop manual.
2. After mounting, check that the MAD spring has enough pre-tension.
3. Protect metal parts with an anticorrosive coating.
4. Readjust the headlights, and the camera and/or radar system if present.
5. With multi-link suspension, we recommend realigning.
6. On the following page you will find the QR codes and URLs to download the relevant documents of this set

DE

1. Montieren Sie Originalteile des Autos gemäß den Anweisungen im Werkstatthand-buch.
2. Überprüfen Sie nach der Montage, ob die MAD-Feder ausreichend Vorspannung hat.
3. Schützen Sie Metallteile mit einer korrosionsbeständigen Beschichtung.
4. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe und, falls vorhanden, die Kamera und/oder das Radarsystem erneut ein.
5. Bei einer Mehrlenker-Radaufhängung empfiehlt es sich, diese erneut auszurichten.
6. Auf der folgenden Seite finden Sie die QR-Codes und URLs zum Herunterladen der relevanten Dokumente dieses Sets

FR

1. Installez les pièces d'origine du véhicule comme indiqué dans le manuel d'atelier.
2. Après l'installation, vérifiez que les ressorts MAD soient suffisamment sous pression.
3. Protégez les pièces métalliques avec un revêtement résistant à la corrosion.
4. Réglez à nouveau la hauteur des phares et le système de caméra et/ou de radar, le cas échéant.
5. Dans le cas d'une suspension multi-bras, il est conseillé de refaire la géométrie.
6. Sur la page suivante, vous trouverez les QR codes et les URL permettant de télé-charger les documents.



Notice



<https://mad-automotive.com/documents/VH0620228.pdf>



<https://mad-automotive.com/documents/TU-025883.pdf>



<https://mad-automotive.com/documents/9901.pdf>




fig. 1



fig. 2



fig. 3

NL

1. Hef de auto uit de veren en demonteer de achterwielen.
2. Demonteer de bevestiging van de stabilisatorstang aan de draagarm. Fig.1
3. Ondersteun de draagarm en verwijder de bout van de draagarm aan de wielzijde. **Let op! De draagarm staat onder veerspanning!!** Fig.2
4. Laat de draagarm voorzichtig zakken en verwijder de hoofdveer.
5. Zet het bovenste veerrubber over op de MAD veer en plaats de MAD veer onder de auto. Fig.3
6. Ondersteun de draagarm en monteer de bout aan de wielzijde.
7. Monteer de bevestiging van de stabilisatorstang.
8. Monteer de achterwielen en plaats de auto op zijn wielen.

EN

1. Jack up the car and remove the rear wheels.
2. Dismount the fastening of the stabilizer bar to the wheel arm. Fig.1
3. Support the wheel arm and remove the wheel arm bolt at the wheel side. **Take care: The wheel arm is under tension of the spring.** Fig.2
4. Carefully lower the wheel arm and remove the main spring.
5. Put the top spring rubbers on to the MAD spring and fit the MAD spring. Fig.3
6. Support the wheel arm and fit the wheel arm bolt.
7. Fit the fastening of the stabilizer bar.
8. Fit the rear wheels and put the car back on it's wheels.

DE

1. Heben Sie das Fahrzeug an und entfernen Sie die Rädern.
2. Demontieren Sie die Befestigung der Stabilisatorstange zu dem Tragarm. Fig. 1.
3. Unterstützen Sie den Tragarm und entfernen Sie den Tragarmbolzen an die Radseite. **Achten Sie darauf dass der Tragarm unter Federspannung ist.** Fig. 2.
4. Lassen Sie den Tragarm Vorsicht herunter und entfernen Sie die Hauptfeder.
5. Stellen Sie die originale Federgummis zu der MAD Feder und montieren Sie die MAD Feder. Fig. 3.
6. Unterstützen Sie der Tragarm und montieren Sie den Bolzen an der Radseite.
7. Montieren Sie die Befestigung der Stabilisatorstange.
8. Montieren Sie die Rädern und lassen Sie das Fahrzeug ab.



fig. 1



fig. 2



fig. 3

FR

1. Soulevez le véhicule hors des ressorts et enlevez les roues arrière.
2. Démontez la fixation de la barre stabilisatrice du bras de suspension. Fig.1
3. Soutenez le bras de suspension et enlevez le boulon du bras de suspension côté roue. **Attention: le bras de suspension est sous tension.** Fig.2
4. Abaissez avec précaution le bras de suspension et enlevez le ressort principal.
5. Transférez les caoutchoucs du ressort d'origine sur le ressort de remplacement MAD et montez le ressort de remplacement MAD sous le véhicule. Fig.3
6. Soutenez le bras de suspension et remontez le boulon côté roue.
7. Remontez la fixation de la barre stabilisatrice.
8. Remontez les roues arrière et remettez le véhicule sur ses roues.

MAD

Wiltonstraat 53
3905 KW Veenendaal
The Netherlands

T +31 (0) 318 586 100

mad-automotive.com



**Suspension
Systems**