

Volkswagen Amarok (Molla Anteriore)
HV-194028 – HV-194031



IT

1. Rimuovere la sospensione anteriore seguendo il manuale d'officina.
2. Rimuovere la molla. (Utilizzare gli appositi tiranti).
3. Installare la molla MAD.
4. Rimontare la sospensione.
5. Riallineare i fanali.

GB

1. Remove the front strut according to the workshop manual.
2. Remove the mainspring. (Use springclamps)
3. Fit the MAD spring.
4. Fit the strut.
5. Readjust the headlight beams.

D

1. Federbein vorn ausbauen nach dem Werkstatt Handbuch
2. Demontieren Sie die Hauptfeder.
3. Montieren Sie die MAD Hauptfeder.
4. Montieren Sie die Federbein.
5. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe neu ein.