

NL

1. Auto achter uit de veren heffen.
2. Veerpoot uitbouwen (zie tekening).
3. Demonteer de onderdelen in de nummervolgorde zoals aangegeven op de tekening.
4. Nu originele hoofdveren vervangen door MAD speciale hoofdveren.
5. Onderdelen in tegengestelde nummervolgorde weer monteren.
6. Veerpoot terugplaatsen.
7. Remsysteem achter ontluchten.

GB

1. Jack up the rear of the vehicle.
2. Dismantle rear strut (figure).
3. Remove the parts in the numbered sequence shown in the figure.
4. Now replace original mainspring by the MAD special mainspring.
5. Install in the reverse order of removal.
6. Fit the strut.
7. Bleed the brakes.

D

1. Wagen hinten aus den Federn heben.
2. Federbein hinten ausbauen (siehe Zeichnung).
3. Die Teile in Reihenfolge, wie auf die Zeichnung angegeben, demontieren.
4. Jetzt original Hauptfeder ersetzen durch die MAD special Hauptfeder.
5. Die Teile in entgegengesetzte Reihenfolge wieder montieren.
6. Federbein wieder einbauen.
7. Bremssystem hinten entlüften.

S

1. Hissa upp fordonets bakre del.
2. Demontera fjäderbenet.
3. Ta bort delarna i den numrerade ordningen visad på bilden.
4. Byt nu ut original huvudfjäder mot MAD special huvudfjäder.
5. Monteringen görs nu i omvänd ordning mot demonteringen.
6. Montera fjäderbenet.
7. Se till att det inte finns luft i bromssystemet.

