



Fig. 1



Fig. 2

NL

1. Maak de schokdempers aan de onderzijde los.
2. Hef de auto uit de veren en demonteer de hoofdveer.
3. Zet de rubberen schotels over op de M.A.D. veer.
4. Monteer de M.A.D. vervangende hoofdveer.
5. Let op dat het progressieve gedeelte van de veer aan de onderzijde zit. Zie fig. 1.
6. Monteer de schokdempers en plaats de auto op de wielen.
7. Koplamphoogte opnieuw afstellen.

GB

1. Disconnect shockabsorbers at the lower end.
2. Jack up the car and remove the mainspring.
3. Put the rubber springseats on the M.A.D. spring.
4. Fit the M.A.D. spring.
5. Note that the progressive section of the spring is at the bottom. See fig. 1.
6. Fit the shockabsorber and put the car on the wheels
7. Readjust the headbeams.

D

1. Stoßdämpfer am unteren Ende Lösen.
2. Heben Sie das Fahrzeug an und demontieren Sie den Hauptfeder.
3. Setzen Sie die Gummi Federsitzen auf der M.A.D. Feder.
4. Montieren Sie der M.A.D. Hauptfeder.
5. Beachten Sie, dass der progressive Teil der Feder an der Unterseite ist. Siehe Fig. 1.
6. Stoßdämpfer Montieren und Fahrzeug auf die Räder stellen.
7. Scheinwerfer neu justieren.

F

1. Démontez les amortisseurs côté inférieur.
2. Soulevez la voiture hors des ressorts et démontez le ressort principal.
3. Placez les plats en caoutchouc sur le ressort M.A.D.
4. Montez le ressort principal M.A.D.
5. Notez que la partie progressive du ressort est dirigée vers le bas. Voir fig. 1.
6. Montez l' amortisseur. Remplacez le véhicule sur ses roues.
7. Réajustez la hauteur des phares.

S

1. Demontera loss stötdamparens nedre fäste.
2. Hissa upp bilen tills hjulen hänger fritt och ta bort huvudfjädern.
3. Montera gummits i det M.A.D. huvudfjädern.
4. Montera M.A.D. fjädern.
5. Notera att den progressiva del av fjädern är i botten. Se fig. 1.
6. Sätt fast stötdamparens, släpp ner bilen påhjulen.
7. Justera om stralkastrana.

E

1. Suelte los amortiguadores por la parte inferior.
2. Levante el coche de los muelles y desmonte el muelle principal.
3. Coloque el asientos de caucho sobre el muelle M.A.D.
4. Monte el nuevo muelle M.A.D.
5. Nótese que la parte progresiva de el resorte se dirige hacia abajo. Ver fig. 1.
6. Fije el perno inferior del amortiguador, ponga elcoche sobre las ruedas.
7. Compruebe el ajuste de los faros delanteros.