



fig. 1



fig. 2



fig. 3

NL

1. Hef de auto uit de veren en verwijder de achterwielen.
2. Ondersteun de draagarm en verwijder de draagarmbout aan de wielzijde. **Let op: de draagarm staat onder grote veerspanning.** Zie fig. 1.
3. Verwijder de hoofdveer.
4. Plaats de MAD veer.
5. Ondersteun de draagarm en monteer de draagarmbout.
6. Monteer de wielen.
7. Stel de koplamphoogte opnieuw af.

GB

1. Jack up the car and remove the rear wheels.
2. Support the wheel arm and remove the wheel arm bolt at the wheel side **Take care: The wheel arm is under Tension of the spring.** See fig. 1
3. Remove the main spring.
4. Fit the MAD spring.
5. Support the wheel arm and fit the wheel arm bolt at the wheel side.
6. Fit the wheels
7. Readjust the headlight beams.

D

1. Heben sie das Fahrzeug an und entfernen Sie die Hinterräder.
2. Unterstützen Sie den Tragarm und entfernen Sie den Tragarmbolzen an die Radseite. **Achten Sie darauf dass der Tragarm unter Federspannung ist. Siehe Fig 1**
3. Demontieren Sie die Hauptfeder.
4. Montieren Sie der M.A.D. Hauptfeder.
5. Unterstützen Sie der Tragarm und montieren Sie den Bolzen an der Radseite.
6. Montieren Sie die Rädern.
7. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe neu ein.



fig. 1



fig. 2



fig. 3

F

1. Soulevez le véhicule hors des ressorts et démontez les roues arrière.
2. Soutenez le bras de suspension et enlevez le boulon du bras de suspension côté roue. **Attention: le bras de suspension est sous tension.**
3. Enlever le ressort principal.
4. Montez le ressort principal M.A.D.
5. Soutenez le bras de suspension et montez le boulon côté roue.
6. Montez les roues
7. Ajuster la hauteur des phares

S

1. Hissa up bilen och demontera bakhjulen.
2. Stötta upp bäarmen och demontera bäarms bulten på Hjulsidan. **OBS: Se till så att bäarmen spänner mot fjädern.** Se Fig. 1.
3. Ta bort huvudfjädern.
4. Montera M.A.D. fjädern.
5. Stötta upp bäarmen och montera tillbaks bulten på hjulsidan.
6. Montera Tillbaks hjulen.
7. Justera huvudstrålkastarna

E

1. Levante el coche de los muelles y remueva las ruedas traseras.
2. Sostenga el soporte y remueva el perno del soporte al ladode La rueda. **Atención El soporte está bajo tensión de muelle.** Véase Fig. 1.
3. Remueva el muelle principal.
4. Monte el nuevo muelle M.A.D.
5. Sostenga el soporte y monte el perno al lado de la rueda.
6. Monte las ruedas.
7. Reajuste la luz de los faros