






Isolator



Tube

MAD spring

Isolator



45Nm

70Nm

85Nm

NL

1. Gebruik veerspanners bij punt 3 tot en met 5.
2. Veerpoot uitbouwen. Zie fig. 3.
3. Demonteer de hoofdvuur. Let op de stand van de bovenste veerschotel ten opzichte van de schokdemper.
4. Demonteer de kunststof isolator van de hoofdvuur en zet deze op de M.A.D. veer. Zie fig. 2.
5. Monteer de M.A.D. vervangende hoofdvuur.
6. Veerpoot inbouwen. Zie fig. 3.
7. Koplamphoogte opnieuw afstellen.

GB

1. Use springclamps at step 3 till 5.
2. Dismantle strut. See fig. 3.
3. Remove the mainspring. Note the position of the top springseat compared to the shockabsorber.
4. Remove the isolator sleeve of the mainspring and put it on the M.A.D. spring. See fig. 2.
5. Fit the M.A.D. spring.
6. Fit the strut. See fig. 3.
7. Readjust the headbeams.

D

1. Federspanner verwenden bei punkt 3 bis 5.
2. Federbein ausbauen. Siehe Bild 3.
3. Hauptfeder demontieren. Achte auf der Position von der oberen Federteller in vergleich mit der Stößdämpfer.
4. Die Kunststoffscheibe der Hauptfeder demontieren und auf der M.A.D. Feder montieren. Siehe Bild 2.
5. Montieren Sie der M.A.D. Hauptfeder.
6. Federbein einbauen. Siehe Bild 3.
7. Scheinwerfer neu justieren.

F

1. Il faut utiliser les compresseurs de ressort pour les points 3 à 5.
2. Demonter la jambe de suspension. Voir fig. 3.
3. Demonter le ressort principal. Attention à la position de la coupelle supérieure par rapport l'amortisseur.
4. Enlever le anneaux synthétique du ressort principal. Placer le pièce sur le ressort M.A.D. Voir fig. 2.
5. Monter le ressort principal M.A.D.
6. Monter la jambe de suspension sous la voiture. Voir fig. 3.
7. Ajuster le hauteur des phares.

S

1. Använd fjäderklamman vid steg 3 till 5.
2. Ta bort bakre stötdämparbenet. Se fig. 3.
3. Ta bort huvudfjäder. Obs position fjädersätet kontra stötdämparen. Fjädersätet skall monteras lika som det satt.
4. Tag bort dom isolerings strumpan nertill om den sitter på huvudfjädern. Sätt nu dessa på M.A.D. Fjädern. Se fig. 2.
5. Montera M.A.D. huvudfjäder.
6. Sätt tillbaka stötdämparbenet på bilen. Se fig. 3.
7. Justera om stralkastrana.

E

1. Debe utilizar los compresores de muelles para los puntos 3 a 5.
2. Desmontar el soporte de suspension. Véase la Fig. 3.
3. Quitar el muelle original principal del vehiculo.
4. Retire los manguito aislante del muelle principal. Coloque éstos en el muelles M.A.D. Véase la Fig. 2.
5. Montar en su lugar el nuevo muelle M.A.D.
6. Montar el soporte de suspension. Véase la Fig. 3.
7. Compruebe el ajuste de los faros delanteros.