




NL

Montage luchtbalg

1. Lees eerst de **mounting instructions** door voor U de set gaat monteren.
2. Hef de auto uit de veren tot de wielen vrij zijn.
3. Monteer de luchtleiding op de luchtbalg en druk de lucht uit de balg.
4. Plaats de luchtbalg door de windingen van de hoofdveer in de veer met de luchtleiding naar de onderzijde.
5. Zet de auto op zijn wielen.
6. Zorg ervoor dat de luchtbalg zonder plooiën in de hoofdveer komt te zitten.

GB

Fitting the airbag

1. First read the **mounting instructions** for mounting the interactive suspension.
2. Jack up the car until the wheels are off the ground.
3. Fit the air hose to the airbag and press out the air from the airbag.
4. Fit the airbag with through the windings of the main-spring into the spring with the air hose at the lower side.
5. Put the car back on it's wheels.
6. Take care that the airbag stands straight into the main spring.

D

Montage der Luftbalgen

1. Lesen Sie zum erst den **mounting instructions** vorher Sie den Niveaufedersatz montieren.
2. Heben Sie das Fahrzeug an bis die Räder frei sind von dem Boden.
3. Montieren Sie die Luftleitung zu dem Luftbalg und drücken Sie den Luft aus dem Luftbalg.
4. Montieren Sie den Luftbalg durch die Windungen des Hauptfeders in der Feder mit der Luftleitung an der Unterseite.
5. Lassen Sie das Fahrzeug herunter.
6. Achten Sie darauf dass der Luftbalg gerade in der Hauptfeder steht.