



NL

Montage luchtbalg

1. Lees eerst de **fitting instructions** door voordat u de set gaat monteren.
2. Plaats de schotel onder de luchtbalg. Monteer de luchtleiding en de beschermveertje op de luchtbalg.
3. Hef de auto uit zijn veren.
4. Voer de luchtleiding door de windingen van de veer en het gat in de draagarm.
5. Plaats de luchtbalg door de windingen van de hoofdveer geheel in de hoofdveer. Let op dat de luchtleiding aan de onderzijde komt.
6. Zet de auto weer op zijn wielen.
7. Zorg er voor dat de luchtbalg zonder plooiën in de hoofdveer komt te staan.

GB

Fitting the airbag

1. First read the **fitting instructions** for mounting the interactive suspension.
2. Place the seat under the airbag. Fit the airhose and the protection spring to the airbag.
3. Jack up the car till the wheels are of the ground.
4. Guide the air hose through the windings of the spring and through the hole in the wheel arm.
5. Fit the airbag through the windings of the spring all the way into the spring. Take care that the air hose is at the lower side.
6. Put the car back on it's wheels.
7. Take care that the airbag is standing straight into the main spring.

D

Montage der Luftbalgen

1. Lesen Sie zum erst den **fitting instructions** vorher Sie den Niveaufedersatz montieren.
2. Montieren Sie die Scheibe unter den Luftbalg. Montieren Sie die Luftleitung und die kleine Feder zu dem Luftbalg.
3. Heben Sie das Fahrzeug an.
4. Führen Sie die Luftleitung durch die Windungen der Hauptfeder und das Loch in dem Tragarm.
5. Stellen Sie der Luftbalg durch die Windungen der Hauptfeder in der Hauptfeder. Achten Sie darauf dass die Luftleitung an der Unterseite montiert wird.
6. Lassen Sie das Fahrzeug herunter.
7. Achten Sie darauf dass die Luftbalgen gerade in der Hauptfeder stehen.