




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП



INSTALLATION MANUAL
ENGINE BAY AND TRANSMISSION CASE UNDERSHIELD

МЕТАЛ 
WWW.KARTER.RU



Ford Mondeo (1,6MT; 2,0AT; 2,0TD AT; 2,3 AT; 2,0D) **2007** 

A66SX-5R108-UA

24/01/11



1/6













RU Позиция/Расположение
GB Location/Position Arrow




RU Движение
GB Movement Arrow




A					
B		1X	C		1X
D		2X	E		4X
F		1X	G	 1X  1X	G1
H		1X	I		3X
J		1X	K		1X
		A66SX-5R108-UA		24/01/11	3/6





3



4

